

מידע משוער על הלחות השירית**			תוכנית
CWF10 ...	CWF14 ...	CWF16W ...	
מקסימום 1,000 סל"ד	מקסימום 1,200 סל"ד	מקסימום 1,400 סל"ד	
62%	53%	48%	Cotton (כותנה)
40%	40%	40%	Easy care (כביסה סינתטית)
30%	30%	30%	Delicates (כביסה עדינה)
45%	45%	45%	Wool (צמר)
* הערכים עשויים לסטות מהערכים האמורים בהתאם ללחץ המים, קשיות המים, טמפרטורת כניסת המים, טמפרטורת הסביבה, סוג הכביסה, כמות הכביסה ודרגת הלכלוך שלה, חומר הניקוי שבשימוש, תנודות באספקת החשמל ופונקציות נוספות שנבחרו.			
** המידע על הלחות השירית מבוסס על הגבלות מהירות סחיטה בהתאם לתוכנית ועומסים מרביים.			

התוכניות היעילות ביותר לכיבוס בדי כותנה

התוכניות הבאות (תוכניות סטנדרטיות, שלידן מופיע הסמל ☐) מתאימות לניקוי בדי כותנה בדרגת לכלוך רגילה והינן יעילות ביותר הן מבחינת צריכת אנרגיה והן מבחינת צריכת מים.

תוכניות סטנדרטיות לכותנה בהתאם להנחיה (של האיחוד האירופי) מס' 1015/2010			
משך תוכנית משוער	עומס	תוכנית + טמפרטורה	
4 ¾ שעות	9 ק"ג	Cotton Eco (כותנה במצב חיסכון) ☐ + 60°C	
4 ½ שעות	4.5 ק"ג	Cotton Eco (כותנה במצב חיסכון) ☐ + 60°C	
4 ½ שעות	4.5 ק"ג	Cotton Eco (כותנה במצב חיסכון) ☐ + 40°C	
הגדרות התוכניות לבדיקה ולתיעוד צריכת האנרגיה הינן בהתאם להנחיה 2010/30/EU בעת הפעלה במים קרים (15°C).			
נתוני טמפרטורת התוכנית מבוססים על הטמפרטורה הרשומה בתוויות הטיפול של הבדים. טמפרטורת הכביסה בפועל עשויה להיות שונה מהטמפרטורה המוצהרת של התוכנית מסיבות של חיסכון באנרגיה; ביצועי הכביסה מתאימים לטמפרטורה שנבחרה.			

הערות

- עלון זה נלווה לחוברת הוראות ההפעלה וההתקנה. שמרו את כל חומרי התיעוד עבור המשתמשים במכונת הכביסה בעתיד.
- מידע חשוב נוסף תמצאו בחוברת הוראות ההפעלה וההתקנה.

CWF12T65IL

9001157510 (9605)



עלון המצורף להוראות ההתקנה וההפעלה

תוכנית/סוג הכביסה/הוראות	הגדרות
30° Automatic Soft (עדינות אוטומטית) טיפול עדין יותר בפריטי כביסה; דרגת הלכלוך וסוג הבד מזוהים באופן אוטומטי ורצף תהליך הכביסה והמינון החכם מותאמים להם.	3.5 ק"ג לכל היותר תוכנית אוטומטית עד 30 °C; 1,000 סל"ד - ✓, 0, ✓
40° תוכנית אוטומטית לבדים עמידים בפני שחיקה. דרגת הלכלוך וסוג הבד מזוהים באופן אוטומטי ורצף תהליך הכביסה והמינון החכם מותאמים להם.	6.0 ק"ג לכל היותר תוכנית אוטומטית עד 40 °C; 1,200 ** סל"ד - ✓, 0, ✓
Shirts (חולצות) עבור חולצות שאינן מצריכות גיהוץ מכותנה, מפשתן, מסיבים סינתטיים או מבדים מעורבים	2.0 ק"ג לכל היותר * - 60 °C; 800 סל"ד EkoPlus, JetPlus, * ✓, 0, ✓
הערות ■ לחולצות מתבצעת סחיטה קצרה בלבד עם הגדרת . תלו אותן לייבוש בעודן רטובות. -> אפקט החלקה עצמית ■ השתמשו בתוכנית Delicates/Silk (כביסה עדינה/משי) לכיבוס חולצות עשויות משי או בדים עדינים.	
Down (פור) עבור פריטים ממולאים בפלומות, הניתנים לכיבוס במכונה, כגון כריות ושמכות; מתאים גם לפריטים הממולאים בסיבים סינתטיים	2.0 ק"ג לכל היותר * - 60 °C; 1,200 ** סל"ד EkoPlus, JetPlus, * - , 0, -
הערה: כבסו פריטים גדולים בנפרד. השתמשו בחומר ניקוי המיועד לבדים עדינים ונהגו בהתאם להוראות המצוינות על תווית הטיפול של הפריט. השתמשו בחומר ניקוי בחסכוניות.	
* עומס מופחת עבור הגדרת Speed (מהירות) ** מהירות סחיטה מרבית, בהתאם לדגם	

טבלת נתוני צריכה



















צריכת אנרגיה ומים, משך תוכנית ולחות שירית עבור תוכנית הכביסה העיקרית (מידע משוער)

תוכנית	עומס	צריכת חשמל*	צריכת מים*	משך תוכנית*
Cotton (כותנה) 20 °C	9 ק"ג	0.25 קילוואט	90 ל"	2 ¾ שעות
Cotton (כותנה) 40 °C	9 ק"ג	1.10 קילוואט	90 ל"	3 שעות
Cotton (כותנה) 60 °C	9 ק"ג	1.06 קילוואט	90 ל"	2 ¾ שעות
Cotton (כותנה) 90 °C	9 ק"ג	2.14 קילוואט	100 ל"	2 ¾ שעות
Easy Care (כביסה סינתטית) 40 °C	4 ק"ג	0.70 קילוואט	61 ל"	2 שעות
Mix (כביסה מעורבת) 40 °C	4 ק"ג	0.60 קילוואט	45 ל"	1 ¼ שעות
Delicates (כביסה עדינה) 30 °C	2 ק"ג	0.19 קילוואט	37 ל"	¾ שעות
Wool (צמר) 30 °C	2 ק"ג	0.19 קילוואט	40 ל"	¾ שעות

תוכנית/סוג הכביסה/הוראות	הגדרות
Mixed (כביסה מעורבת)	4.0 ק"ג לכל היותר
כביסה מעורבת מבדי כותנה ובדים סינתטיים	* 40 °C - 40' - **1,400 סל"ד
	EkoPlus, JetPlus, , ,
	✓, ✓, ✓
Jeans (בדי ג'ינס)	3.5 ק"ג לכל היותר
עבור בדים כהים העשויים מכותנה או בדים כהים סינתטיים; הפכו את פריטי הכביסה כלפי חוץ לפני הכיבוס.	* 40 °C - 40' - **1,200 סל"ד
	EkoPlus, JetPlus, , ,
	✓, ✓, ✓
Rinse (שטיפה) Spin (סחיטה) Drain (ניקוז)	-
תוכנית נוספת משולבת לשטיפה וסחיטה של פריטי הכביסה, ולניקוז מי השטיפה	-; 40' - **1,400 סל"ד
הערה: ההגדרה מופעלת במפעל עבור תוכנית זו.	,
אם אתם מעוניינים רק לסחוט את פריטי הכביסה: השביתו את ההגדרה ובמידת הצורך, התאימות את מהירות הסחיטה.	-; ✓, ✓
אם אתם מעוניינים רק לנקז את המים: השביתו את ההגדרה ובחרו את ההגדרה .	
Drum clean (ניקוי התוף)	0 ק"ג
תוכנית לניקוי התוף והמיכל החיצוני ולטיפול בהם, לדוגמה, לפני הפעלת מחזור הכביסה הראשון, אם מכבסים לעתים קרובות בטמפרטורה נמוכה (40°C או פחות) או אם נוצר ריח לא נעים לאחר תקופה ממושכת בה לא נעשה שימוש במכונה. התצוגה (פעולת הזיכרון, טיפול בתוף) מהבהבת אם לא השתמשתם באף תוכנית בטמפרטורה של 60 °C או טמפרטורה גבוהה יותר למשך תקופה ממושכת.	90 °C - **1,200 סל"ד
	-
	-; ✓, ✓
הערות	
<ul style="list-style-type: none"> הפעילו את התוכנית ללא פריטי כביסה. השתמשו באבקת כביסה או בחומר ניקוי עם מלבין. כדי למנוע היווצרות קצף, השתמשו רק במחצית כמות חומר הניקוי המומלצת על-ידי יצרן חומר הניקוי. אין להשתמש בחומרי ניקוי שנועדו לצמר או בדים עדינים. 	
Quick 30 15 (אקספרס 30/15 דקות)	3.5/2.0 ק"ג לכל היותר
תוכנית קצרה במיוחד באורך 30/15 דקות, עבור פריטי כביסה קטנים בעלי דרגת לכלוך קלה	* 40 °C - 40' - **1,200 סל"ד
	-
הערה: התוכנית Super 15 (סופר 15) מופעלת עבור ההגדרה Speed (מהירות).	✓, ✓, ✓
Hygiene (היגיינה)	6.5 ק"ג לכל היותר
לבדים עמידים בפני שחיקה העשויים מכותנה או מפשתן	* 60 °C - 60' - **1,400 סל"ד
הערה: מתאים במיוחד לפריטי כביסה שצריכים להיות נקיים מבחינה היגיינית ונעימים במיוחד לעור רגיש, הודות למחזור כביסה ארוך יותר בטמפרטורה מוגדרת, מפלס מים גבוה יותר ומחזור סחיטה ארוך יותר.	EkoPlus, JetPlus, , ,
	✓, ✓, ✓

* עומס מופחת עבור הגדרת **Speed** (מהירות)
 ** מהירות סחיטה מרבית, בהתאם לדגם

סקירת התוכניות

תוכנית/סוג הכביסה/הוראות	הגדרות
שם התוכנית הסבר קצר על התוכנית ולאילו בדים היא מתאימה.	עומס מרבי
	טמפרטורה; מהירות סחיטה**
	הגדרות תוכנית נוספות
	מינון אוטומטי ניתן לבחירה/לביטול בחירה ✓, לא ניתן לבחירה
Cottons  (כותנה)	9.0 ק"ג/5.0* ק"ג לכל היותר
עבור בדים עמידים בפני שחיקה, בדים עמידים בחום עשויים מכותנה או פשתן	* 90 °C - 90 - 1,200** סל"ד
הערה: הגדרת speed (מהירות) מתאימה לתוכנית קצרה עבור פריטי כביסה בעלי דרגת לכלוך קלה.	JetPlus, EkoPlus,  ,  ,  , 
	✓, 0, 5, 8
Cottons Eco  (כותנה סכונית)	9.0 ק"ג לכל היותר
עבור בדים עמידים בפני שחיקה, בדים עמידים בחום עשויים מכותנה או פשתן.	* 90 °C - 90 - 1,200** סל"ד
כביסה עם שימוש יעיל באנרגיה על-ידי הפחתת הטמפרטורה, תוך השגת תוצאות כביסה ניתנות להשוואה עבור התוכנית Cottons (כותנה) .	 ,  , 
	✓, 0, 5, 8
הערה: טמפרטורת הכביסה נמוכה מהטמפרטורה שנבחרה. אם אתם מעוניינים להשיג טמפרטורת מים גבוהה יותר, השתמשו בתוכנית Cottons (כותנה) עם טמפרטורה גבוהה יותר בהתאם לצורך.	
Easy Care  (כביסה סינתטית)	4.0 ק"ג לכל היותר
בדים סינתטיים או מעורבים	* 60 °C - 90 - 1,200** סל"ד
	JetPlus, EkoPlus,  ,  , 
	✓, 0, 5, 8
Delicates  (כביסה עדינה)	2.0 ק"ג לכל היותר
עבור בדים עדינים, הניתנים לכיבוס, לדוגמה: עשויים משי, סאטון, סיבים סינתטיים או תערובות (לדוגמה חולצות משי, צעיפי משי)	* 40 °C - 90 - 800 סל"ד
הערה: השתמשו בחומר ניקוי שמתאים לכיבוס בדים עדינים או משי במכונה.	JetPlus, EkoPlus,  ,  , 
	✓, 0, 5, 8
Wool  (צמר)	2.0 ק"ג לכל היותר
אריגים הניתנים לשיטפה ביד או במכונה שעשויים מצמר או מכילים צמר תוכנית כביסה עדינה במיוחד כדי למנוע התכווצות של פריטי הכביסה, עם הפסקות ארוכות יותר בתוכנית (בהן הפריטים מושרים במים)	* 40 °C - 90 - 800 סל"ד
הערות	-
<ul style="list-style-type: none"> צמר שמקורו בבעלי חיים, למשל: אנגורה, אלפקה, למה, כבשה. השתמשו בחומר ניקוי מתאים לכיבוס צמר במכונה. 	✓, 0, 5, 8
* עומס מופחת עבור הגדרת Speed (מהירות)	
** מהירות סחיטה מרבית, בהתאם לדגם	